





#### **BEM-VINDO AO UNIVERSO R-LINK**

Felicitamo-lo pela sua escolha. Graças ao ecrã multimédia integrado, aos comandos no volante e ao reconhecimento vocal (consoante o país), o R-Link permite continuar a conduzir sem tirar os olhos da estrada.

Estas páginas fornecem uma apresentação das principais funcionalidades e definições do sistema multimédia R-Link, incluindo a navegação.

Este documento não substitui o «Manual do Utilizador».

Leia o manual do utilizador para obter informações mais pormenorizadas sobre as funcionalidades que constam do guia «Marcas» do seu sistema multimédia. O guia «Referências» reúne todas as funções (de série e opcionais) disponíveis; a sua presença no sistema R-Link depende da versão, das opções selecionadas e do país de comercialização. Os ecrãs apresentados no «Manual» não são contratuais. Consoante a marca e o modelo do seu telemóvel, algumas funções poderão ser parcial ou totalmente incompatíveis com o sistema multimédia do veículo.

Para mais informações, consulte um representante da marca.

Traduzido do francês. Reprodução ou tradução, mesmo parcial, interdita sem autorização escrita do construtor do veículo.

	Primeira utilização	
	Introduzir um destino	
	Ouvir rádio	1
	Multimédia	1
	Ligação de telefone Bluetooth	1
	Fazèr e receber uma chamada	1
and the second second	Vejculo	1
	Services	1
	Favoritos	2
	Configurações do sistema	2
	- Pr	
*		



# Funcionamento

O sistema multimédia entra automaticamente em funcionamento quando arranca com o veículo. Em qualquer outra situação, prima o comando de Funcionamento/Paragem O do seu sistema.

#### Paragem

Prima o comando de Funcionamento/Paragem () do seu sistema multimédia para parar o seu sistema.

### LIGAR O SISTEMA

Ative os seus serviços ligados premindo o botão "Ativar os meus serviços" no menu principal do sistema multimédia de modo a obter as aplicações na R-Link Store.

# DESCRIÇÃO

O SD de mapas fornecido inclui, entre outros, a cartografia do seu país. Antes de o utilizar, verifique se está bloqueado.

# ACTUALIZAÇÕES

São editadas regularmente atualizações, nomeadamente de cartografias. Estão disponíveis na R-Link Store inserindo o cartão SD do sistema multimédia no seu computador, com uma ligação à Internet. Após a entrega do seu veículo novo, tem a possibilidade de actualizar o seu sistema gratuitamente durante um período determinado. Depois deste período as actualizações são pagas.

Nota: recomendamos a criação de uma conta R-Link Store no seu computador e a actualização frequente do seu sistema.

# INSERIR, RETIRAR O CARTÃO SD

Com o sistema de navegação desligado, insira o cartão SD na ranhura **1** ou retire-o. Para retirar o cartão SD da ranhura **1** prima o cartão e largue-o. O cartão sai alguns milímetros.

Puxe o cartão, para o extrair totalmente. Pode também premir em «Sistema» e depois em «Remover cartão SD» para retirar o cartão SD em segurança.

# Reconhecimento vocal 🔊

O sistema multimédia dispõe de um sistema de reconhecimento vocal que permite o comando por voz de determinadas funções e aplicações do sistema multimédia e do telefone. Isto permite utilizar o sistema multimédia ou o telefone mantendo as mãos no volante.

Os botões 2 ou 3 permitem utilizar o reconhecimento vocal do sistema multimédia e/ou do seu telefone, caso este esteja ligado ao sistema.

Um cartão SD é frágil, não o dobre. Insira-o no sentido correcto.

Utilize o seu cartão SD apenas no âmbito do funcionamento e da actualização do seu sistema multimédia. Não o insira noutro aparelho (máquina fotográfica, portátil GPS, ...) ou noutro veículo.



# Painel frontal

multimédia D Toque numa função ou numa tecla do ecrã para seleccionar.

# Comandos

O sistema multimédia poderá ser comandado através de comandos de ecrã **D**, de um comando central **E**, de um dos comandos sob o volante **F** ou de um dos painéis dianteiros multimédia **G**.

# COMANDOS DE ECRÃ D

4 Acesso ao "Easy park assist".
5 Acesso aos auxílios à condução.
6 Página inicial/reiniciar o sistema.
7 Funcionamento/paragem.

# COMANDO CENTRAL E

8 Voltar ao menu anterior.

# E



- 9 Ir para o ecrã inicial.
- 10 Abrir o menu contextual.
- 11 Aceder ao menu Telefone.
- 12 Movimentação:
  - deslocar-se no mapa;
  - para cima/para baixo: deslocar-se pelas zonas A, B ou C de um menu apresentado no ecrã;
  - esquerda/direita: deslocar-se nos vários separadores de um menu.

#### Rodar:

- deslocar-se pelos vários elementos das zonas A, B ou C;
- deslocar-se numa lista;
- modificar a dimensão da escala (modo ZOOM).
- Prima: para validar.
- 13 Abrir o ecrã da fonte de áudio ativa.
- **14** Ativar o ecrã de suspensão.



**15** Aceder aos favoritos.**16** Ir para o menu principal.

17 Aceder ao menu de navegação.

### **COMANDO SOB O VOLANTE F**

18 Escolher a fonte de áudio.

19 Atender/desligar uma chamada (modo telefone).

**20** Aumentar o volume da fonte em escuta.

21 Diminuição do volume da fonte em escuta.

20+21 Cortar/repor o som da fonte de rádio em escuta.

22 Mudar do modo de rádio ou validar uma ação.

23 Rodar: procurar estações de rádio/mudar de faixa ou de ficheiro de áudio.

### PRIMEIRA UTILIZAÇÃO (3/4)







- 24 Escolher a fonte de áudio.
- 25 Mudar de banda de rádio (AM/FM1/FM2/DR1/ DR2).
- 26 Aumentar o volume da fonte em escuta.
- 27 Pressão breve:
  - atender/desligar uma chamada (modo de telemóvel);
  - cortar/repor o som.
- 28 Diminuição do volume da fonte em escuta.
- 29 Rodar: procurar estações de rádio/mudar de faixa ou de ficheiro de áudio.
- 30 Ativar/desativar o reconhecimento vocal.

# Painel frontal multimédia 6

- 31 Ouvir rádio.
- 32 ON/OFF.
- **33** Rodar: regular o volume da fonte em escuta.
- 34 Pressão breve: chamar uma estação de rádio memorizada.
- Pressão longa: memorizar uma estação de rádio.
- 35 Rodar: procurar estações de rádio, mudar de faixa num CD.



36 Ejetar um CD.

37 Escolher uma fonte externa.

38 Pressão breve:

- deslocar-se horizontalmente nas apresentações;
- deslocar-se nas várias zonas do ecrã;
- mudar de faixa num CD ou uma lista de leitura.

Pressão contínua:

 avançar/recuar rapidamente num CD ou num ficheiro de áudio. 37 36





- 39 Ir para o menu principal.
- 40 Abrir o menu contextual.
- 41 Movimentação:
  - deslocar-se no mapa;
  - na vertical: movimentar-se nas várias zonas de um menu (barra superior, zona central, barra inferior);
  - esquerda/direita: deslocar-se nos vários separadores de um menu.

Rodar:

- deslocar-se nos vários elementos de uma zona;
- modificar a dimensão da escala (modo ZOOM).



- Prima:
- validar.
- 42 Regressar ao menu anterior.
- 43 Ir para o ecrã inicial.
- 44 Aceder ao menu Telefone.
- 45 Abrir o ecrã da fonte de áudio ativa (rádio, CD
- de áudio...).

Pode modificar a disposição da página de início. Consulte o manual do utilizador do seu sistema para obter informações complementares.



# Ecrã inicial

- 46 Informações de áudio.
- 47 Notificações do sistema.
- 48 Acesso ao menu do telefone/estado do telemóvel ligado/acesso ao ecrã do reconhecimento vocal do telefone ligado.
- 49 Temperatura exterior.
- 50 Relógio.
- 51 Instruções de navegação.
- 52 Menu contextual.
- 53 Posição atual do veículo.
- 54 Favoritos.
- 55 Aceda ao menu Android Auto<sup>™</sup> do telemóvel ligado.
- 56 Driving Eco<sup>2</sup>/Energia (veículos elétricos).
- 57 Menu principal.
- 58 Instruções de navegação.



Menu "Navegação"

No menu principal, prima «Navegação» e o botão «Conduzir até...» para introduzir um destino.



# MENU "CONDUZIR ATÉ..."

Este menu propõe-lhe vários métodos para indicar um destino.



"RESIDÊNCIA"

Este menu permite-lhe iniciar a navegação até à sua residência, tal como definido anteriormente.

Para gravar o endereço da sua residência, utilize o menu «Definições» e depois «Alterar local de residência».



"LOCALIZAÇÕES Guardadas"

Este menu agrupa os destinos preferidos registados.



#### INTRODUZIR UM «MORADA»

Este menu permite-lhe introduzir um endereço parcial ou completo: país, cidade, rua e número de porta. Na primeira utilização, escolha o seu país e valide.

 Digite o nome ou o código postal da cidade pretendida com o teclado tátil.

O sistema propõe-lhe vários nomes de cidades na zona **A**. Prima o nome da cidade afixada para validar.

Se estas opções não forem as mais convenientes, aceda à lista completa correspondente à sua procura premindo a tecla **1** «Listar».



- Seleccione a cidade pretendida;

– Proceda da mesma forma para os ecrãs «rua» e «número de porta». Se não pretender introduzir um número de rua, ou se o sistema não reconhecer o seu número, pode indicar um cruzamento. Prima o botão "Cruzamento" no ecrã "rua" e selecione a rua.

Nota: o sistema memoriza as últimas cidades introduzidas. Pode seleccionar directamente uma destas cidades afixando a lista ou no menu «Destinos recentes».

Nota: para mudar o tipo de teclado («Azerty», «Qwerty», «Grego», etc.), prima o botão 2.



Este menu permite-lhe seleccionar um destino a partir da lista dos últimos endereços utilizados. Estas memorizações efectuam-se automaticamente.

- Seleccione no menu «Navegação» a rubrica «Conduzir até...» e «Destinos recentes»;
- Na lista de destinos memorizados, seleccione um endereço para começar a navegação.



#### «POSTO DE Carregamento»

No menu «Navegação», «Conduzir até...» e, em seguida, «Posto de carregamento», é possível encontrar uma estação de carga identificada na navegação e planear um itinerário para essa mesma localização.

**Nota:** Pode gerir as suas estações pessoais através do menu «Definições EV».

Nota: As estações de carga pessoais são armazenadas no sistema de navegação, ao passo que a lista genérica de estações de carga é armazenada no cartão SD. Apenas a lista no mapa SDpode ser actualizada e apenas as estações de carga pessoais podem ser criadas a partir do sistema de navegação.

Consulte as instruções do sistema para mais informações.



No menu «Serviços», selecione a aplicação Z.E. Trip para localizar um terminal de carga, consultar a respetiva disponibilidade em tempo real e as especificações das estações de carga correspondentes à sua tomada de carga.

Consulte as instruções do sistema para obter informações sobre os Services Z.E. associados.



# "PONTO DE INTERESSE" (PI)

Um ponto de interesse (PI) é um serviço, um estabelecimento ou um local turístico situado na proximidade de uma localidade (o ponto de partida, a cidade de destino, uma localidade no seu trajecto, etc.).

Os PI estão classificados em várias categorias, como restaurantes, museus, estacionamentos...

O utilizador dispõe de várias opções para procurar um PI:

- pela categoria;
- o nome do PI procurado.



# "PONTO NO MAPA"

Este menu permite-lhe definir um destino a partir do mapa. No menu «Navegação», seleccione «Conduzir até...» e depois a rubrica «Ponto no mapa».

Desloque o mapa para posicionar o cursor no seu destino e valide: o sistema calcula o itinerário.



# Reconhecimento vocal 🔊

Pode utilizar os comandos vocais no sistema multimédia ou no seu telefone para introduzir um destino sem ter de utilizar os comandos do ecrã. Toque no botão **3** ou **4** e, em seguida, aguarde até ouvir um sinal sonoro antes de falar. Siga as instruções sonoras e visuais fornecidas pelo sistema e pelo ecrã.



#### "LATITUDE LONGITUDE"

Este menu permite-lhe definir um destino com o auxílio dos valores de latitude e de longitude.

Consulte as instruções do sistema multimédia para mais informações.



### **Recapitular o percurso**

Depois de introduzir as informações sobre o seu destino, o sistema calcula o itinerário.

O ecrã contém dois separadores:

- o separador do trajeto 5 permite afixar uma recapitulação do percurso;
- O separador "LIVE" 6 apresenta informações de trânsito e zonas de risco em tempo real.

Em determinados países, é ilícito transferir e ativar a opção de zonas de alerta, podendo constituir uma infração legal.

# Validar o destino

No fim do cálculo, o sistema afixa o itinerário e apresenta duas possibilidades:

- «+»: permite-lhe visualizar os detalhes do percurso, modificar o itinerário e registar o itinerário;
- "Concluído": ativa a navegação.

Nota: se não validar, esta página fecha ao fim de dez segundos e a navegação inicia-se automaticamente.

Nota: a origem das informações de trânsito recebidas é automaticamente selecionada pelo sistema multimédia («LIVE» se tiver efetuado uma subscrição). O serviço «LIVE» utiliza o «TomTom Traffic», o qual disponibiliza atualizações mais frequentes (aproximadamente a cada três minutos) e abrange vias principais e secundárias.

# PARTICULARIDADES DO VEÍCULO ELÉCTRICO

De acordo com o nível de carga do veículo: - se o destino for acessível a navegação é iniciada;



 se o nível de carga não for suficiente para chegar ao destino, o sistema propõe a selecção de uma estação de carregamento no percurso.

O indicador 5 representa o seu destino. A sua cor indica se o destino pode ser atingido (verde) ou não (vermelho), consoante o nível de carga do veículo.

### **REGULAÇÃO DE NAVEGAÇÃO**

Para regular o volume das indicações de navegação, utilize o comando de som do seu sistema durante uma mensagem vocal ou premindo o comando **7** no ecrã **B**.

#### OUVIR RÁDIO



Aceder ao rádio

### PAINEL FRONTAL MULTIMÉDIA

No menu principal, prima "Multimédia" e, em seguida, "Rádio".

### PAINEL FRONTAL DO RÁDIO/PAINEL FRONTAL Multimédia

Prima o botão "Rádio" no painel frontal.

Escolher uma gama de ondas Escolha a gama de ondas (AM, FM ou DR) pretendida premindo **1**.

Rádio AM e FM

#### MODO «PREDEFINIÇÃO»

Para aceder à lista de estações de rádio memorizadas, prima o separador «Predefinição» e seleccione a estação pretendida. Para adicionar a estação que está a ouvir de momento, prima longamente o número pretendido.





#### MODO «LISTAR»

Para aceder à lista completa das estações recebidas, prima a tecla «Listar» e seleccione depois a estação pretendida.

# **MODO «FREQUÊNCIA»**

Para iniciar uma pesquisa manual da estação, seleccione «Frequência». Para regular a frequência, estão disponíveis dois modos de pesquisa:

- Pesquisa manual premindo as teclas 3 e 4;
- Pesquisa semiautomática premindo as teclas 2 e 5.

Rádio DR (rádio digital terrestre)

#### **MODO «LISTAR»**

Este modo exibe a lista das estações rádio disponíveis.

Prima 6 ou 7 para percorrer todas as estações. Para efectuar uma actualização desta lista, consulte o manual de utilizador do sistema.

#### MODO «PREDEFINIÇÃO»

Este modo de funcionamento permite chamar as estações de rádio que foram pré-seleccionadas. Prima as teclas numeradas de 1 a 6 para seleccionar as suas estações memorizadas.

#### MULTIMÉDIA



#### Menu «Multimédia»

O seu veículo está equipado com um sistema multimédia. A partir do menu principal, prima «Multimédia» e escolha na lista seguinte:

- "Rádio";
- "Multimédia"
- « Imagens » ;
- "Vídeo";
- "Definições".

Estão disponíveis várias fontes de entrada: áudio CD, unidade USB, cartão SD, tomada auxiliar e ligação Bluetooth®.

Nota: o cartão SD fornecido não é reconhecido como fonte externa para a reprodução de música ou vídeos ou para a visualização de fotografias.



"RÁDIO"

Consulte o capítulo Rádio neste manual.



"MULTIMÉDIA"

Prima a tecla «Multimédia», depois seleccione uma fonte de entrada ligada ao sistema para aceder aos ficheiros de áudio pretendidos.

**Nota:** só podem ser seleccionadas as fontes disponíveis. As fontes indisponíveis estão a cinzento.



Prima "Imagens" e, em seguida, selecione a fonte ligada (cartão SD, USB, etc.) para aceder às fotografias. O sistema propõe-lhe dois tipos de leitura:

- «Ler todas as fotos»;
- «Leitura de uma foto».

A apresentação das fotos e a leitura dos vídeos são possíveis apenas com o veículo parado.



Prima a tecla «Vídeo» e seleccione depois a fonte ligada (cartão, SD, USB, ...). O sistema propõe-lhe dois tipos de leitura:

- «Ler todos os vídeos»;
- «Leitura de um vídeo».



Este menu permite-lhe regular as várias funções do menu «Multimédia».

Consulte o manual do utilizador do seu sistema para obter informações complementares.

Determinados formatos de fotografia e vídeo poderão não ser lidos pelo sistema. Para mais informações sobre os formatos compatíveis, consulte um representante da marca.



Menu "Telefone"

# EMPARELHAR UM TELEMÓVEL

Para utilizar o seu sistema de mãos livres, emparelhe o seu telemóvel Bluetooth® com o veículo, antes da primeira utilização. Assegure-se de que o Bluetooth® do seu telemóvel está activo e visível.

No menu principal do seu sistema:

- prima «Telefone» e «Definições».
- Aparece uma mensagem no ecrã a propor o emparelhamento de um telemóvel.
- Prima «Sim» O sistema multimédia procura os telemóveis com o Bluetooth® ativado por perto;
- seleccione o seu telemóvel da lista apresentada. O seu telemóvel está agora registado no sistema.

Consoante o modelo, e se o sistema pedir, introduza o código Bluetooth® no seu telemóvel para o emparelhar com o sistema, ou valide o pedido de emparelhamento. O seu telemóvel pode solicitar autorização para partilhar os seus contactos e o registo de chamadas. Aceite a partilha para encontrar estas informações no sistema. Também pode utilizar o outro método de emparelhamento; consulte o manual de utilizador do sistema.

# LIGAR UM TELEMÓVEL

Quando o sistema é activado, o sistema de mãos livres procura os telemóveis emparelhados ao seu alcance. Carrega automaticamente os dados do último telemóvel ligado (lista telefónica, músicas...). Para desactivar esta opção, consulte o capítulo «Fazer/receber uma chamada».

**Nota:** se estiver em curso uma chamada durante a ligação do telemóvel, é automaticamente transferida para os altifalantes do veículo.



# MUDAR O TELEMÓVEL LIGADO

O sistema pode registar até cinco telemóveis, mas pode estar ligado apenas um de cada vez. Pode em qualquer altura ligar/desligar um dos telemóveis. Para isso, no menu principal:

- prima «Telefone», «Definições» e «Gerir equipamentos»;
- selecione o telemóvel a ligar ou desligar.

Para mais informações, consoante o seu país, consulte o site https://easyconnect.renault.com.



Menu "Telefone"

No menu principal, seleccione «Telefone». Pode fazer uma chamada selecionando:

- um contacto na lista telefónica;

- um número no registo de chamadas;

- o teclado para marcar o número.



Este menu permite-lhe fazer uma chamada com o auxílio dos contactos já registados no seu telemóvel.

Seleccione o contacto (se o contacto tiver vários números, seleccione o número pretendido), a chamada é iniciada automaticamente depois de premir o número do contacto.



**"REGISTOS DE CHAMADAS"** 

Este menu permite-lhe aceder a:

- todas as chamadas (recebidas, efectuadas, perdidas);
- chamadas recebidas;
- chamadas perdidas;
- chamadas efectuadas.

Seleccione o separador pretendido e prima o contacto para iniciar a chamada.

**Nota:** em cada uma das listas, os contactos são organizados do mais recente para o mais antigo.



"CORREIO DE VOZ"

Este menu permite-lhe consultar o seu serviço de mensagens de voz. Prima este ícone para que o sistema ligue o serviço de mensagens de voz configurado.

### **CONFIGURAR AS MENSAGENS DE VOZ**

Se as mensagens de voz não estiverem configuradas, é apresentado o ecrã de configuração. Marque o número de correio de voz do seu operador telefónico.



"MARCAR UM NÚMERO"

Este menu permite-lhe marcar o seu número com o auxílio do teclado numérico. Assim que o número tenha sido introduzido, prima «Ligar» para iniciar a chamada.



"DEFINIÇÕES"

Este menu permite-lhe:

- gerir os aparelhos emparelhados;
- regular os níveis do som do sistema mãos livres e do toque;
- configurar as mensagens de voz;
- desactivar/activar o Bluetooth®;
- desactivar/activar a transferência automática dos dados do telemóvel.

### **"GERIR EQUIPAMENTOS"**

Este menu permite ligar/desligar um telemóvel.

### **"NÍVEIS DE SOM"**

Este menu permite modificar o volume sonoro das chamadas.

### "CORREIO DE VOZ"

Este menu permite modificar o número de telefone do seu serviço de mensagens de voz.



### «ACTIVAR/DESACTIVAR O BLUETOOTH®»

Prima **1** para activar ou desactivar a ligação Bluetooth®.

Prima «Concluído»

# "DESCARREGAR AUTOMATICAMENTE DADOS DO TELEMÓVEL"

Prima 2 para ativar ou desativar a transferência automática dos dados do telemóvel (lista telefónica, música, etc.) e, em seguida, prima "Concluido". A memória do sistema está restringida e é possível que nem todos os contactos sejam importados. **Nota:** os contactos guardados no cartão SIM do telemóvel não são visíveis. Apenas são visíveis os contactos guardados no telemóvel.



# Reconhecimento vocal 🔊

É possível utilizar o comando de voz do sistema multimédia ou o telefone para marcar um número ou ligar para um contacto da lista telefónica sem tocar no ecrã.

Toque no botão **3** ou **4** e, em seguida, aguarde até ouvir um sinal sonoro antes de falar. Siga as instruções sonoras e visuais fornecidas pelo sistema e pelo ecrã.

Consulte as instruções do sistema multimédia para mais informações.

### VEICULO (1/2)



Menu "Veículo"

Este menu permite avaliar os seus consumos de combustível ou de energia elétrica. Prima "Veículo" no menu principal para visualizar os menus mais abaixo.



#### « DRIVING ECO2 »

Este menu permite apresentar as seguintes informações:

- "Relatório de viagem";
- "A minhas viagens preferidas";
- "Formação eco".



# "RELATÓRIO DE VIAGEM"

Este menu permite visualizar os dados registados durante o seu último percurso:

- "Consumo médio";
- "Velocidade média";
- "Consumo total";



para validar.

#### "A MINHAS VIAGENS PREFERIDAS"

Este menu apresenta e compara as alterações no seu estilo de condução na lista das seguintes categorias:

– energia poupada ou distância percorrida;

– aptidão para gerir a velocidade do veículo.
Para registar os seus dados, prima «Guardar»

e depois o tipo de trajecto. Para reinicializar

os seus dados, prima «Repor» depois «Sim»

- desempenho médio de condução eco;

- antecipação de travagem;

- «Última viagem guardada»;
- «Residência-Trabalho»;
- «Férias»;
- «Fins-de-semana».





Este menu avalia o seu estilo de condução ecológica atribuindo-lhe uma classificação em 100 e informa-o sobre a nota dos outros automobilistas da marca.



# "FORMAÇÃO ECO"

Este menu avalia o seu estilo de condução e fornece os conselhos mais adaptados para optimizar o seu consumo de combustível ou de energia.



### **"COMPUTADOR DE BORDO"**

Este menu permite visualizar as informações sobre o consumo, a distância total percorrida, a velocidade média e a data de início do cálculo desde a última reinicialização.



# **"VEÍCULO ELÉCTRICO"**

Este menu permite visualizar as informações dos veículos eléctricos seguintes.



Este menu permite visualizar um esquema do veículo e indica os momentos em que o veículo consome ou gera energia para recarregar a bateria de tracção.



"PROGRAMADOR DE CARREGAMENTO"

Este menu permite regular a hora do início da carga de acordo com um horário ou um calendário semanal.



"TEMPORIZADOR DE Conforto"

Este menu permite programar a hora de arranque do ar condicionado de acordo com um calendário semanal.



# "DETALHES DE CONSUMO"

Este menu apresenta o "Fluxo de energia" e as "Detalhes de consumo".

«TAKE CARE »

Este menu permite a difusão de odores, a ionização do ar e o controlo da qualidade do ar exterior.

O menu "Definições" apenas estará disponível se o veículo estiver parado.



"DEFINIÇÕES"

Este menu permite aceder às regulações:

- auxílio ao estacionamento;
- "Aviso saída de faixa";
- "Assistência ao estacionamento fácil";
- "Aviso ângulo morto";
- do rebatimento automático dos retrovisores ao trancar o veículo;
- do trancamento automático das portas com o veículo em andamento;
- do limpa-vidros traseiro ao engrenar a marcha-atrás;
- do acendimento das luzes diurnas;
- do destrancamento da porta do condutor apenas com a abertura de uma porta;
- facilidade de acesso do condutor;
- da parametrização do indicador do estilo de condução no quadro de instrumentos;
- extinção do quadro de instrumentos durante o carregamento;
- a folha de estrada "Driving-Eco2";
- acendimento automático dos máximos.



Menu «Servicos»

No menu principal, prima «Servicos».

O menu «Serviços» permite aceder a diferentes funções e serviços descritos mais abaixo. Alguns servicos são gratuitos durante o período experimental. É possível prolongar a subscrição online em www.myrenault.com ou na R-Link Store do seu país.

Para mais informações, consoante o seu país, consulte o site https://easyconnect.renault.com.

"Android Auto™": ligue o seu smartphone à porta USB do veículo para aceder a aplicações do seu smartphone no sistema multimédia.



«R-Link Store»

Este serviço permite visualizar as aplicações disponíveis. Pode adquirir aplicações ou subscricões de servicos através de um sistema online seguro.



«SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO»

Este servico permite consultar a data de validade dos servicos subscritos. Nota: a disponibilidade de «Servicos de navegacão» poderá variar.



Este servico destina-se a receber informacões de trânsito em tempo real.



«RADARES DE TRÂNSITO»

Este serviço indica as zonas de perigo. Nota: consoante as restrições locais, os radares poderão não ser apresentados.



Este servico permite consultar a data de validade dos servicos subscritos. Nota: a disponibilidade dos serviços LIVE poderá variar.



«METEOROLOGIA»

Este serviço fornece-lhe previsões meteorológicas no local pretendido.

Nalguns países, é ilícito transferir e ativar a opção dos alertas de radares, e pode constituir uma infração à regulamentação.



SERVICES Z.E. ASSOCIADOS (Veículo elétrico)

Este servico fornece informações sobre o estado de carga do veículo no quadro de instrumentos e através da aplicação MY Renault em alguns telemóveis.

**«GESTOR DE APPS»** 

Este serviço permite gerir as aplicações instaladas



«SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO»

Este servico permite consultar a data de validade dos servicos subscritos.



**INFORMAÇÕES**»

Este serviço permite-lhe activar ou desactivar a partilha de dados.

Este serviço permite personalizar o seu perfil de utilizador



«ACTUALIZAR APLICAÇÕES»

Este serviço permite atualizar as suas aplicações, mas necessita de uma subscrição válida





Este servico permite aceder à assistência RENAULT.



**«DEFINIÇÕES»** 

Este serviço agrupa as ferramentas de gestão de aplicações e de conectividade.

Consulte o manual do utilizador do seu sistema para obter informações complementares.



**«E-GUIA DO R-LINK»** 

Este servico reúne todas as instrucões.



# « CORREIO ELECTRÓNICO »

Este serviço permite visualizar as suas mensagens de correio eletrónico, apenas com o veículo parado.



# «PERFIS DE UTILIZADOR»

19

#### FAVORITOS



Favoritos - navegação Adicionar Favorito Remover um Favorito Remover todos os Favoritos

Prima o botão "Favoritos" no ecrã de boas-vindas. O menu Favoritos permite criar atalhos e gerir os seus favoritos através de quatro separadores:

1 "Navegação";

2 "Rádio";

3 "Telefone";

4 "Aplicação".

# ADICIONAR UM FAVORITO DE NAVEGAÇÃO

Seleccione um local vazio ou a tecla contextual «Adicionar Favorito».

Introduza um endereço para adicionar aos favoritos.

#### ADICIONAR UM FAVORITO DE RÁDIO

Seleccione um local vazio ou a tecla contextual «Adicionar Favorito».

Escolha a estação de rádio a adicionar aos favoritos.

# ADICIONAR UM FAVORITO DE TELEMÓVEL

Seleccione um local vazio ou a tecla contextual «Adicionar Favorito».

Escolha um contacto da lista telefónica para adicionar aos favoritos.

#### ADICIONAR UM FAVORITO DE SERVIÇOS

Seleccione um local vazio ou a tecla contextual «Adicionar Favorito».

Escolha uma aplicação para adicionar aos favoritos.

#### **Eliminar favoritos**

Para eliminar um favorito, prima o favorito a elimina, e prima depois «+» e «Remover um Favorito». É afixada no ecrã uma mensagem de confirmação; prima «Eliminar» para validar.

É possível eliminar todos os favoritos; para isso prima «+» e depois «Remover todos os Favoritos». É afixada no ecrã uma mensagem de confirmação; prima «Eliminar» para validar.



Menu «Sistema»

No menu principal, toque em «Sistema» e, em seguida, «Definições do sistema» para configurar os seguintes itens.



Este menu permite escolher um idioma a aplicar ao sistema. Seleccione o idioma pretendido e uma voz.



Este menu permite ajustar os parâmetros se-

«SOM»



«Níveis de som»

Utilize este menu para regular o nível sonoro de diferentes funções (informações de trânsito, sistema mãos livres, tom de toque do telefone, instruções de navegação, etc.).



«Volume sensível à velocidade»

Este menu permite aumentar automaticamente o volume em função da velocidade.



«Definições de saída de voz»

Este menu permite ajustar o tipo de informações que pretende ouvir.



«Voz»

Este menu permite regular o volume da voz sintetizada.



«RELÓGIO»

Este menu permite acertar o relógio do sistema e o formato de apresentação da hora. Por predefinição, o sistema regula automaticamente a data e a hora.



# «VISUALIZAÇÃO»

Este menu permite definir a luminosidade do ecrã de dia e de noite, bem como ligar/desligar a ativação automática do modo noturno.

Consulte o manual do utilizador do seu sistema para obter informações complementares.



# «AVISOS DE SEGURANÇA»

Este menu permite activar/desactivar os alertas emitidos pelo sistema.

Neste menu, selecione os alertas, prima "Seguinte" para selecionar o som para estes alertas e, em seguida, prima "Confirmar".



«ECRÃ INICIAL»

Este menu permite regular a configuração do ecrã inicial.



# «TECLADOS»

Este menu permite escolher o tipo de teclado virtual utilizado pelo sistema:

 Selecione o tipo de alfabeto «Latino», «Grego» ou «Cirílico» e, em seguida, prima «Seguinte»;  Selecione um tipo de teclado entre as opções disponíveis e, em seguida, prima «Confirmar» para confirmar a sua escolha.



«DEFINIR UNIDADES»

Este menu permite escolher o tipo de unidade a utilizar pelo sistema para:

- as unidades de distância;
- a apresentação das coordenadas;
- as unidades de temperatura;
- as unidades barométricas.



«ESTADO E INFORMAÇÕES»

Este menu permite visualizar as seguintes informações:

- versão do sistema;
- estado do GPS;
- estado da rede;
- licença do software;
- direitos de autor.



«REMOVER CARTÃO SD»

Este menu permite-lhe ejetar o cartãoSD em segurança.

Nota: o cartão SD fornecido destina-se exclusivamente ao sistema de navegação.



# «REPOSIÇÃO DE FÁBRICA»

Este menu permite reinicializar e regressar aos parâmetros predefinidos do sistema.

**Nota:** Após a reposição, o sistema será reiniciado em Inglês.



#### «DEFINIÇÕES DO ANDROID Auto™»

Este menu permite definir as preferências da aplicação «Android Auto™» e aceder ao tutorial de instruções da aplicação no sistema multimédia do veículo. ( https://easyconnect.renault.com )

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € - 13-15, QUAI LE GALLO 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 – SIRET 780 129 987 03591 - TÉL.: 0810 40 50 60 RP 1032-11 – 25 91 084 26R – 01/2019 – Edition portugaise

