

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		aktives Fußgängerschutzsystem
	automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Sensibler Bereich		
	Niedervolt-Batterie		Niedervolt-Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochvolt-Batterie		Hochvolt-Kabel / Bauteil		Hochspannungskomponente		Sicherungen / Abschalten der Hochspannung		Hochvolt-kondensator

Marke	Modell	Phase	Einführungsjahr	Interne Bezeichnung	Erstellungsdatum	Aktualisierung	Version	Seite
ALPINE	A110	1'	2017	RSE-FAD-XEF-2017-4	25/08/2020	21/08/2020	4	1 / 3


## 1. Identifizierung/Erkennung



## 2. Immobilisieren/Stabilisieren/Anheben

2.


Keycard  
Handsfree



Schlüssel abziehen (keycard), mehr als 5 m

## 3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen

3.




12V-Batterie in Kontakt mit dem Tank

Besonderes Augenmerk muss auf die mögliche Beschädigung des Kraftstofftanks an der Vorderseite des Fahrzeugs im Falle einer erheblichen Verformung des vorderen Teils des Fahrzeugs gelegt werden.

## 4. Zugang zu den Insassen

### LENKSÄULE



Lenksäule, hohl, teilbar hinter

Marke	Modell	Phase	Einführungsjahr	Interne Bezeichnung	Erstellungsdatum	Aktualisierung	Version	Seite
ALPINE	A110	1'	2017	RSE-FAD-XEF-2017-4	25/08/2020	21/08/2020	4	2 / 3

## 4. Zugang zu den Insassen (fortsetzung)

### VERSTÄRKUNG



Verstärkungen beidseitig unter der Mitterkonsole, fahrerseitig

## 5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe

<b>AI</b>	Voll-Aluminium-Koffer
<b>C</b>	Kohlefaser-Dach

## 9. Wichtige zusätzliche Informationen

⇒ Schalensitze aus nicht kippbarem Carbon

## 10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme



Fahrzeug mit Treibstoff der K1. 2  
(Benzin, Ethanol, ...)



Smart-Schlüssel entfernen

Marke	Modell	Phase	Einführungsjahr	Interne Bezeichnung	Erstellungsdatum	Aktualisierung	Version	Seite
ALPINE	A110	1'	2017	RSE-FAD-XEF-2017-4	25/08/2020	21/08/2020	4	<b>3 / 3</b>