Renault Group

LISTA DE DADOS

Este documento apresenta os dados que pode solicitar, gerados pelo seu veículo de acordo com a sua configuração, os serviços ativados e as suas definições de privacidade.

Lei dos Dados da UE
Data : 31/07/2026
Versão : 1.3

Nota: Apenas os dados da última localização conhecida, os dados da última quilometragem conhecida, os dados do último veículo elétrico conhecido e os dados do último estado conhecido dos pneus estão disponíveis via API; todos os outros dados são fornecidos em formato de ficheiro.

Produtos de dados	Data name (English only)	Trigger name (English only)	Tipo de disparo
Estado do veículo e avisos	dieselFilterWaterDetection	trgEndOfJourney	Fim da viagem
Estado do veículo e avisos	dieselFilterWaterDetection	trgWaterInDieselFilter	Evento acionado
Estado do veículo e avisos	engineWaterTempWarning	trgEndOfJourney	Fim da viagem
Estado do veículo e avisos	engineWaterTempWarning	trgWaterTempAlert	Evento acionado
Estado do veículo e avisos	maintenanceOverhaulMilageMinimum	trgEndOfJourney	Fim da viagem
Estado do veículo e avisos	oilLevel	trgEndOfJourney	Fim da viagem
Estado do veículo e avisos	oilPressureWarning	trgEndOfJourney	Fim da viagem
Estado do veículo e avisos	oilPressureWarning	trgOilPressureWarning	Evento acionado
Estado do veículo e avisos	statusScrUreaLevel	trgEndOfJourney	Fim da viagem
Estado do veículo e avisos	engineOilDrainingRange	trgEndOfJourney	Fim da viagem
Estado do veículo e avisos	maintenanceOilDrainEngineRevolutions	trgEndOfJourney	Fim da viagem
Estado do veículo e avisos	statusWheelPressureFrontLeft	trgPeriodic15Seconds	Disparo periódico
Estado do veículo e avisos	statusWheelPressureFrontRight	trgPeriodic15Seconds	Disparo periódico
Estado do veículo e avisos	statusWheelPressureRearLeft	trgPeriodic15Seconds	Disparo periódico
Estado do veículo e avisos	statusWheelPressureRearRight	trgPeriodic15Seconds	Disparo periódico
Estado do veículo e avisos	oilLevel	trgOnRequest	Evento acionado
Estado do veículo e avisos	engineWaterTempWarning	trgStartOfJourney	Início da viagem
Estado do veículo e avisos	hvBatteryLowAlert	trgHvBatteryLowAlert	Evento acionado
Estado do veículo e avisos	oilPressureWarning	trgStartOfJourney	Início da viagem
Estado do veículo e avisos	statusWheelPressureFrontLeft	trgEndOfJourney	Fim da viagem
Estado do veículo e avisos	statusWheelPressureFrontLeft	trgPeriodic120Seconds	Disparo periódico
Estado do veículo e avisos	statusWheelPressureFrontLeft	trgStartOfJourney	Início da viagem
Estado do veículo e avisos	statusWheelPressureFrontRight	trgEndOfJourney	Fim da viagem
Estado do veículo e avisos	statusWheelPressureFrontRight	trgPeriodic120Seconds	Disparo periódico
Estado do veículo e avisos	statusWheelPressureFrontRight	trgStartOfJourney	Início da viagem
Estado do veículo e avisos	statusWheelPressureRearLeft	trgEndOfJourney	Fim da viagem

Estado do veículo e avisos	statusWheelPressureRearLeft	trgPeriodic120Seconds	Disparo periódico
Estado do veículo e avisos	statusWheelPressureRearLeft	trgStartOfJourney	Início da viagem
Estado do veículo e avisos	statusWheelPressureRearRight	trgEndOfJourney	Fim da viagem
Estado do veículo e avisos	statusWheelPressureRearRight	trgPeriodic120Seconds	Disparo periódico
Estado do veículo e avisos	statusWheelPressureRearRight	trgStartOfJourney	Início da viagem
Carregamento	chargeProhibitionByRental	trgChargeProhibitionChanged	Evento acionado
Carregamento	evChargePlugConnected	trgChangeCableStatus	Evento acionado
Carregamento	evChargePlugConnected	trgStartOfMission	Início de utilização
Carregamento	evChargePlugStatus	trgStartOfMission	Início de utilização
Carregamento	evChargePlugConnected	trgOnRequest	Evento acionado
Dados de carregamento alargados	locationLatitude	trgChangeCableStatus	Evento acionado
Dados de carregamento alargados	locationLongitude	trgChangeCableStatus	Evento acionado
Condução	nbBPositionGearBoxAuto	trgContextJourney	Contexto
Condução	brakePedalDurationOver50Percent	trgContextJourney	Contexto
Condução	brakePedalDurationOver75Percent	trgContextJourney	Contexto
Condução	durationBrakePressed	trgContextJourney	Contexto
Condução	durationSpeed0	trgContextJourney	Contexto
Condução	durationSpeedBetween0And5	trgContextJourney	Contexto
Condução	durationSpeedBetween100And120	trgContextJourney	Contexto
Condução	durationSpeedBetween30And50	trgContextJourney	Contexto
Condução	durationSpeedBetween5And30	trgContextJourney	Contexto
Condução	durationSpeedBetween50And60	trgContextJourney	Contexto
Condução	durationSpeedBetween60And70	trgContextJourney	Contexto
Condução	durationSpeedBetween70And90	trgContextJourney	Contexto
Condução	durationSpeedBetween90And100	trgContextJourney	Contexto
Condução	durationSpeedOver120	trgContextJourney	Contexto
Condução	maxPressureBrakePedalPressed	trgContextJourney	Contexto
Condução	nbPressuresOnBrake	trgContextJourney	Contexto
Condução	nbPressuresOnBrake75	trgContextJourney	Contexto
Condução	acceleratorDurationOver50Percent	trgContextJourney	Contexto
Condução	acceleratorDurationOver75Percent	trgContextJourney	Contexto

Condução alargada	brakePressure	trgPeriodic15Seconds	Disparo periódico
Condução alargada	engineRpm	trgPeriodic15Seconds	Disparo periódico
Condução alargada	escBrakingPedalInformation	trgPeriodic15Seconds	Disparo periódico
Condução alargada	gearBoxClutchSwitchMinimumTravel	trgPeriodic15Seconds	Disparo periódico
Condução alargada	locationSpeed	trgPeriodic15Seconds	Disparo periódico
Condução alargada	speedValue	trgPeriodic15Seconds	Disparo periódico
Condução alargada	vehicleSteeringAngle	trgPeriodic15Seconds	Disparo periódico
Condução alargada	wheelSpeedFrontLeft	trgPeriodic15Seconds	Disparo periódico
Condução alargada	wheelSpeedFrontRight	trgPeriodic15Seconds	Disparo periódico
Condução alargada	wheelSpeedRearLeft	trgPeriodic15Seconds	Disparo periódico
Condução alargada	wheelSpeedRearRight	trgPeriodic15Seconds	Disparo periódico
Condução alargada	brakePressure	trgPeriodic1Second	Disparo periódico
Condução alargada	engineRpm	trgPeriodic1Second	Disparo periódico
Condução alargada	gearBoxAutoLeverPosition	trgPeriodic3Seconds	Disparo periódico
Condução alargada	gearBoxAutoLeverPosition	trgPeriodic15Seconds	Disparo periódico
Condução alargada	gearBoxManualRearGearEngaged	trgRearGearEngagedChanged	Evento acionado
Condução alargada	gearBoxManualRearGearEngaged	trgRearGearManualGearboxEngaged	Evento acionado
Condução alargada	locationLatitude	trgBrakePressureGreaterThan90	Evento acionado
Condução alargada	locationLatitude	trgBrakePressureGreaterThan90Privacy	Evento acionado
Condução alargada	locationLongitude	trgBrakePressureGreaterThan90	Evento acionado
Condução alargada	locationLongitude	trgBrakePressureGreaterThan90Privacy	Evento acionado
Condução alargada	speedValue	trgBrakePressureGreaterThan90	Evento acionado
Condução alargada	speedValue	trgPeriodic3Seconds	Disparo periódico
Condução alargada	speedValue	trgBrakePressureGreaterThan90Privacy	Evento acionado
Condução alargada	statusBrakeParking	trgChangeParkingBrake	Evento acionado
Condução alargada	steeringTorque	trgBrakePressureGreaterThan90	Evento acionado
Condução alargada	steeringTorque	trgBrakePressureGreaterThan90Privacy	Evento acionado
Condução alargada	vehicleSteeringAngle	trgBrakePressureGreaterThan90	Evento acionado
Condução alargada	vehicleSteeringAngle	trgPeriodic1Second	Disparo periódico
Condução alargada	vehicleSteeringAngle	trgBrakePressureGreaterThan90Privacy	Evento acionado
Conforto	hvacTemperatureCabinCurrentValue	trgOnRequest	Evento acionado

Conforto	hvacTemperatureCabinCurrentValue	trgRemoteEngineStartStatus	Evento acionado
Conforto	hvacTemperatureCabinCurrentValue	trgPeriodic120Seconds	Disparo periódico
Conforto	hvacDisplayClimAc	trgPeriodic120Seconds	Disparo periódico
Conforto	hvacDisplayClimAuto	trgPeriodic120Seconds	Disparo periódico
Conforto	hvacDisplayClimBlowerLevel	trgPeriodic120Seconds	Disparo periódico
Conforto	hvacTemperatureCabinCurrentValue	trgEndOfJourney	Fim da viagem
Conforto	hvacTemperatureCabinCurrentValue	trgStartOfJourney	Início da viagem
Localização	locationLatitude	trgEndOfJourney	Fim da viagem
Localização	locationLongitude	trgEndOfJourney	Fim da viagem
Localização	locationSource	trgEndOfJourney	Fim da viagem
Localização	locationValidity	trgEndOfJourney	Fim da viagem
Localização	vehicleLocationGnssTimestamp	trgEndOfJourney	Fim da viagem
Localização	locationHeading	trgEndOfJourney	Fim da viagem
Localização	locationHeading	trgStartOfJourney	Início da viagem
Localização	locationLatitude	trgStartOfJourney	Início da viagem
Localização	locationLongitude	trgStartOfJourney	Início da viagem
Localização	locationValidity	trgStartOfJourney	Início da viagem
Bancos e aberturas	durationWindowPositionFrontLeftEqual1	trgContextJourney	Contexto
Bancos e aberturas	durationWindowPositionFrontLeftEqual3	trgContextJourney	Contexto
Bancos e aberturas	durationWindowPositionFrontLeftEqual6	trgContextJourney	Contexto
Bancos e aberturas	durationWindowPositionFrontRightEqual1	trgContextJourney	Contexto
Bancos e aberturas	durationWindowPositionFrontRightEqual3	trgContextJourney	Contexto
Bancos e aberturas	durationWindowPositionFrontRightEqual6	trgContextJourney	Contexto
Bancos e aberturas	durationWindowPositionRearLeftEqual1	trgContextJourney	Contexto
Bancos e aberturas	durationWindowPositionRearLeftEqual3	trgContextJourney	Contexto
Bancos e aberturas	durationWindowPositionRearLeftEqual6	trgContextJourney	Contexto
Bancos e aberturas	durationWindowPositionRearRightEqual1	trgContextJourney	Contexto
Bancos e aberturas	durationWindowPositionRearRightEqual3	trgContextJourney	Contexto
Bancos e aberturas	durationWindowPositionRearRightEqual6	trgContextJourney	Contexto
Bancos e aberturas	seatBeltFirstRowCenter	trgEndOfJourney	Fim da viagem
Bancos e aberturas	seatBeltFirstRowCenter	trgStartOfJourney	Início da viagem

Bancos e aberturas	seatBeltFirstRowPassenger	trgEndOfJourney	Fim da viagem
Bancos e aberturas	seatBeltFirstRowPassenger	trgStartOfJourney	Início da viagem
Bancos e aberturas	seatBeltSecondRowCenter	trgEndOfJourney	Fim da viagem
Bancos e aberturas	seatBeltSecondRowCenter	trgStartOfJourney	Início da viagem
Bancos e aberturas	seatBeltSecondRowLeft	trgEndOfJourney	Fim da viagem
Bancos e aberturas	seatBeltSecondRowLeft	trgStartOfJourney	Início da viagem
Bancos e aberturas	seatBeltSecondRowRight	trgEndOfJourney	Fim da viagem
Bancos e aberturas	seatBeltSecondRowRight	trgStartOfJourney	Início da viagem
Bancos e aberturas	seatBeltThirdRowCenter	trgEndOfJourney	Fim da viagem
Bancos e aberturas	seatBeltThirdRowCenter	trgStartOfJourney	Início da viagem
Bancos e aberturas	seatBeltThirdRowLeft	trgEndOfJourney	Fim da viagem
Bancos e aberturas	seatBeltThirdRowLeft	trgStartOfJourney	Início da viagem
Bancos e aberturas	seatBeltThirdRowRight	trgEndOfJourney	Fim da viagem
Bancos e aberturas	seatBeltThirdRowRight	trgStartOfJourney	Início da viagem
Motor e bateria	durationHvBatteryTemperatureBetween0And35	trgContextJourney	Contexto
Motor e bateria	durationHvBatteryTemperatureBetween35And45	trgContextJourney	Contexto
Motor e bateria	durationHvBatteryTemperatureBetweenMinus40And0	trgContextJourney	Contexto
Motor e bateria	durationHvBatteryTemperatureBetween45And48	trgContextJourney	Contexto
Motor e bateria	durationHvBatteryTemperatureBetween48And55	trgContextJourney	Contexto
Motor e bateria	durationHvBatteryTemperatureBetween55And60	trgContextJourney	Contexto
Motor e bateria	durationHvBatteryTemperatureBetween60And65	trgContextJourney	Contexto
Motor e bateria	durationHvBatteryTemperatureBetween65And80	trgContextJourney	Contexto
Motor e bateria	durationHvBatteryTemperatureHigherEqual80	trgContextJourney	Contexto
Viagem	distanceTripUnit	trgStartOfJourney	Início da viagem
Viagem	statusDistanceTotalizer	trgEndOfJourney	Fim da viagem
Viagem	avgExternalTemp	trgContextJourney	Contexto
Viagem	durationTrip	trgContextJourney	Contexto
Viagem	externalTempValue	trgEndOfJourney	Fim da viagem
Viagem	externalTempValue	trgStartOfJourney	Início da viagem
Viagem	maxExternalTemp	trgContextJourney	Contexto
Viagem	minExternalTemp	trgContextJourney	Contexto

Viagem	distanceTripUnit	trgEndOfJourney	Fim da viagem
Viagem	distanceTripUnit	trgEndOfMission	Fim da viagem
Viagem	externalTempValue	trgPeriodic120Seconds	Disparo periódico
Viagem	averageTripSpeed	trgContextJourney	Contexto
Viagem	lastKnownLocationAltitude	trgPeriodic10Seconds	Disparo periódico
Viagem	statusDistanceTotalizer	trgOnRequest	Evento acionado
Viagem	tripDistance	trgContextJourney	Contexto
Viagem	acceleratorDurationOver50Percent	trgContextJourney	Contexto
Viagem	averageTripSpeedKmh	trgContextJourney	Contexto
Viagem	statusDistanceTotalizer	trgPeriodic120Seconds	Disparo periódico
Viagem	statusDistanceTotalizer	trgStartOfJourney	Início da viagem
Bancos e aberturas alargados	statusDoorDriver	trgOnRequest	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	statusDoorEngineHood	trgOnRequest	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	statusDoorFrontLeft	trgOnRequest	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	statusDoorFrontRight	trgOnRequest	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	statusDoorPassenger	trgOnRequest	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	statusDoorRearLeft	trgOnRequest	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	statusDoorRearRight	trgOnRequest	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	statusDoorTailGate	trgOnRequest	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	customerPresenceFirstRowCenter	trgPresenceFirstRowCenterStatusChange	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	customerPresenceSecondRowCenter	trgPresenceSecondRowCenterStatusChange	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	customerPresenceSecondRowLeft	trgPresenceSecondRowLeftStatusChange	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	customerPresenceThirdRowCenter	trgPresenceThirdRowCenterStatusChange	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	customerPresenceThirdRowLeft	trgPresenceThirdRowLeftStatusChange	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	customerPresenceThirdRowRight	trgPresenceThirdRowRightStatusChange	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	seatBeltFirstRowCenter	trgChangeFirstCenterSeatBelt	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	seatBeltFirstRowCenter	trgChangeFirstRowCenterSeatBelt	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	seatBeltFirstRowDriver	trgChangeDriverSeatBelt	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	seatBeltFirstRowPassenger	trgChangePassengerSeatBelt	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	seatBeltSecondRowCenter	trgChangeRearCenterSeatBelt	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	seatBeltSecondRowLeft	trgChangeRearLeftSeatBelt	Evento acionado

Bancos e aberturas alargados	seatBeltSecondRowRight	trgChangeRearRightSeatBelt	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	seatBeltThirdRowCenter	trgChangeThirdCenterSeatBelt	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	seatBeltThirdRowCenter	trgChangeThirdRowCenter	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	seatBeltThirdRowLeft	trgChangeThirdRowLeft	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	seatBeltThirdRowLeft	trgChangeThirdRowLeftNoPrivacy	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	seatBeltThirdRowRight	trgChangeThirdRowRight	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	seatBeltThirdRowRight	trgChangeThirdRowRightNoPrivacy	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	statusDoorEngineHood	trgChangeOutsideLockStateNoPrivacy	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	statusDoorEngineHood	trgEngineHoodDoorChanged	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	statusDoorFrontLeft	trgChangeOtherDoorStatus	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	statusDoorFrontRight	trgChangeOtherDoorStatus	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	statusDoorRearLeft	trgChangeOtherDoorStatus	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	statusDoorRearRight	trgChangeOtherDoorStatus	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	statusDoorTailGate	trgChangeOtherDoorStatus	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	statusDoorTailGate	trgTailGateDoorChanged	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	statusDoorDriver	trgChangeAnyDoorStatus	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	statusDoorPassenger	trgChangeAnyDoorStatus	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	statusDoorRearLeft	trgChangeAnyDoorStatus	Evento acionado
Bancos e aberturas alargados	statusDoorRearRight	trgChangeAnyDoorStatus	Evento acionado
Localização alargada	locationHeading	trgPeriodic10Seconds	Disparo periódico
Localização alargada	locationLatitude	trgPeriodic10Seconds	Disparo periódico
Localização alargada	locationLongitude	trgPeriodic10Seconds	Disparo periódico
Localização alargada	locationValidity	trgPeriodic10Seconds	Disparo periódico
Localização alargada	locationHeading	trgPeriodic3Seconds	Disparo periódico
Localização alargada	locationHeading	trgPeriodic15Seconds	Disparo periódico
Localização alargada	locationLatitude	trgPeriodic3Seconds	Disparo periódico
Localização alargada	locationLatitude	trgPeriodic15Seconds	Disparo periódico
Localização alargada	locationLongitude	trgPeriodic3Seconds	Disparo periódico
Localização alargada	locationLongitude	trgPeriodic15Seconds	Disparo periódico
Localização alargada	locationValidity	trgPeriodic3Seconds	Disparo periódico
Localização alargada	locationValidity	trgPeriodic15Seconds	Disparo periódico

Localização alargada	vehicleLocationGnssTimestamp	trgPeriodic3Seconds	Disparo periódico
Localização alargada	vehicleLocationGnssTimestamp	trgPeriodic15Seconds	Disparo periódico
Equipamento do veículo	lightingFrontFogLightsRequest	trgFrontFogLightsTransitions	Evento acionado
Equipamento do veículo	lightingFrontFogLightsRequest	trgFrontFogLightsRequestChanged	Evento acionado
Equipamento do veículo	lightingPositionLightsDisplayed	trgChangePositionLightsDisplay	Evento acionado
Equipamento do veículo	lightingPositionLightsDisplayed	trgChangePositionLightsDisplayed	Evento acionado
Equipamento do veículo	lightingWarningLightsStatus	trgWarningLightsChanged	Evento acionado
Equipamento do veículo	lightingWarningLightsStatus	trgWarningLightsStatusChange	Evento acionado
Equipamento do veículo	lightingFlashingIndicator	trgLightingFlashingIndicatorChanged	Evento acionado
Equipamento do veículo	lightingHighBeam	trgChangeHighBeam	Evento acionado
Equipamento do veículo	lightingHighBeam	trgLightingHighBeamChanged	Evento acionado
Equipamento do veículo	lightingInternalBacklightStatus	trgDayNightForBacklightsChanged	Evento acionado
Equipamento do veículo	lightingLowBeam	trgChangeLowBeam	Evento acionado
Equipamento do veículo	lightingLowBeam	trgLightingLowBeamChanged	Evento acionado
Equipamento do veículo	rearFogLightsStatus	trgRearFogLightsStatusChanged	Evento acionado
Equipamento do veículo	rearFogLightsStatus	trgRearFogLightStateDisplayTransitions	Evento acionado
Dados da última localização conhecida	locationLatitude	trgIgnOffProbeDriverInfoPermit	Fim da viagem
Dados da última localização conhecida	locationLongitude	trgIgnOffProbeDriverInfoPermit	Fim da viagem
Dados da última localização conhecida	locationSource	trgIgnOffProbeDriverInfoPermit	Fim da viagem
Dados da última quilometragem conhecida	distanceTripUnit	trgStartOfJourney	Início da viagem
Dados da última quilometragem conhecida	statusDistanceTotalizer	trgEndOfJourney	Fim da viagem
Dados do último veículo elétrico conhecido	distanceTripUnit	trgEndOfMission	Fim da viagem
Dados do último veículo elétrico conhecido	evChargePlugConnected	trgChangeCableStatus	Evento acionado
Dados do último veículo elétrico conhecido	hvacTemperatureCabinCurrentValue	trgOnRequest	Evento acionado
Dados do último estado conhecido dos pneus	statusWheelPressureRearLeft	trgEndOfJourney	Fim da viagem
Dados do último estado conhecido dos pneus	statusWheelPressureRearRight	trgEndOfJourney	Fim da viagem
Dados do último estado conhecido dos pneus	statusWheelPressureFrontLeft	trgEndOfJourney	Fim da viagem