

Plug & play

Tranquilo y seguro

Así es como te sentirás cuando tu Renault cuenta con la alarma Plug & Play. Este sistema está diseñado para ofrecerte servicios que facilitan el manejo y control de la seguridad de tu Renault.

Activación

Oprima el botón  de su control remoto. La alarma producirá dos tonos indicando que el sistema de seguridad está activo. Las luces de balizas destellarán dos veces, la unidad de cierre automático bloqueará las puertas.



2 tonos



2 destellos

Desactivación

Oprima el botón  de su control remoto. La alarma producirá un tono indicando que el sistema de seguridad de su vehículo está deshabilitado, las luces de balizas destellarán una vez y las puertas se desbloquearán. Si las puertas no se abren en los siguientes 25" el sistema se rearmará y las puertas se cerrarán automáticamente.



1 tono



1 destello

Plug & play

Activación silenciosa

Esta opción permite activar el sistema de seguridad eliminando las alertas generadas por los sensores instalados en el vehículo, se recomienda únicamente la activación silenciosa cuando el vehículo se encuentra en un lugar seguro.

Para la activación silenciosa presione el botón  de su control remoto, las luces de balizas destellarán dos veces y la unidad de cierre automático bloqueará las puertas.



Mute



2 destellos

Localización del vehículo

Esta función de su sistema de seguridad le permite ubicar fácilmente su vehículo con ayuda de la alarma y las luces de balizas, para realizar la búsqueda del vehículo presione el botón  de su control remoto, la alarma generará una señal audible continua y las luces de balizas destellarán 10 segundos. Para eliminar esta función, presione el botón  nuevamente de su control remoto.

Si desea realizar la búsqueda de su vehículo de forma silenciosa asistida solamente por las luces de balizas, mantenga presionado el botón  de su control remoto por 3 segundos, las luces de balizas destellarán durante 10 segundos para facilitar la búsqueda, para eliminar esta función presione el botón  de su control remoto.



Cierre automático del vehículo

El sistema de seguridad Plug & Play está diseñado para automatizar el cierre y la apertura de puertas. Las puertas se cerrarán automáticamente en las siguientes condiciones:

- 1.** 20 segundos después de que el conductor apague el vehículo y sale de este.
- 2.** 15 segundos después de presionar el pedal de freno con el vehículo encendido, cuando se encuentra en movimiento.

Sistema de detección de falsas alarmas

Este sistema previene molestas secuencias repetitivas de disparo, debido a eventos que no presentan peligro como: tormentas, ruidos de aeropuerto, etc.

Si un sensor detecta tres eventos repetitivos que disparan la alarma dentro de un periodo de tiempo de 1 hora, el sistema de detección interpretará este patrón de disparos como falsas alarmas, después del tercer disparo, el sistema ignorará el sensor y la alarma dejará de dispararse por 1 hora, si pasado este periodo de tiempo vuelve a detectarse un disparo falso, iniciará un periodo de desactivación del sensor de otra hora.

Aún en esta condición el resto de sensores seguirán protegiendo su vehículo.

Plug & play

Función Valet

Permite eliminar el sistema de seguridad de su vehículo en casos tales como: la entrada al taller, cuando hace uso del servicio de valet parking.

Procedimiento de programación:

Con el switch del vehículo en posición de encendido, presione cinco veces consecutivas el pulsador valet. El sistema indicará con dos tonos la confirmación de activación de la función valet y con un tono confirmará la desactivación de la función.

Programación nivel de seguridad

El sistema permite la programación por el usuario del nivel de impacto en el cual se debe activar, cuenta con cinco niveles de seguridad. Desde el nivel 1 de baja seguridad el cual requiere un muy fuerte impacto para dispararse, hasta el nivel 5 de seguridad el cual con el más leve impacto se activa.

Procedimiento de programación del nivel de seguridad:

Mantenga presionado el botón  de su control remoto por más de 4 segundos hasta que las luces de balizas queden encendidas. Cuando esto suceda presione el botón  de su control remoto, la sirena producirá una señal audible de la siguiente manera:


Baja	Media baja	Media	Media alta	Alta
1 Tono	2 Tonos	3 Tonos	4 Tonos	5Tonos

Plug & play

Desactivación manual

Si tiene algún problema con el sistema de seguridad Plug & Play o no tiene los controles podrá desactivar la alarma manualmente de la siguiente manera:

1. Abra la puerta del conductor, la alarma comenzará a sonar.
2. Con las llaves del vehículo abra y cierre el interruptor de encendido 10 veces seguidas.






Be Connected

Conectado y con 100% de confort

Así es como te sentís cuando tu Renault cuenta con el módulo bluetooth “Be connected”.

El módulo “Be connected” (instalado encima de los pedales) actualiza la alarma instalada en su vehículo a un sistema controlado a través de su Smartphone, adicionalmente “Be connected” permite la automatización de la apertura y cierre de su vehículo a través del celular. Al entrar o salir el celular de la zona de detección, el vehículo se abrirá o cerrará automáticamente.



Programación y sincronización del Sistema “Be connected”

1. Descargue la app “Be connected”.
2. Enlace el módulo con su Smartphone vía Bluetooth.
3. Programe el control remoto.
4. Utilice el sistema “Be connected”.



Be Connected

1. Descargue la aplicación “Be connected”

La aplicación “Be connected” podrá ser instalada en sistemas operativos superiores a iOS8.0 y para usuarios Android sistemas 4.3 y superiores.

Escaneé los siguientes códigos, dependiendo del tipo de celular utilizado o busque en cada tienda la aplicación “Be connected” en App Store o Google Play e instálela.




2. Sincronización del módulo BE CONNECTED con su Smartphone Vía Bluetooth

Asegúrese que el Bluetooth de su Smartphone este activado:

- 1 Después de que el módulo “Be connected” está energizado, oprima y mantenga oprimido el botón del módulo “Be connected” hasta que el LED se encienda y permanezca en color rojo.

 **Be Connected**

- 2 Abra la aplicación "Be Connected", haga click en el icono  que se encuentra en la esquina superior derecha y seleccione la opción Bluetooth.
- 3 Haga click en el icono  para iniciar la búsqueda del módulo que controlará la aplicación.
- 4 Cuando aparece "DIY SMART KEY", haga click en "Pairing" e Introduzca las contraseña (de fábrica "0000") y el módulo se sincronizará.



3. Cambiar contraseña


Después de sincronizar el módulo "Be connected" con su Smartphone, se podrá cambiar la contraseña. Introduzca la anterior contraseña antes de cambiar la nueva. Recuerde la nueva contraseña, ya que esta será solicitada cuando sea necesario sincronizar nuevamente el modulo "Be connected". Presione hasta que el botón se ilumine.



Be Connected

4. Codificación

- 1 Ingrese a ajustes en la APP.
- 2 Seleccione opción Codificación.
- 3 Seleccione la opción COPY CODE.
- 4 Oprima y mantenga oprimido el botón A del control remoto.
- 5 Haga click en K1 en la app “Be conencted”.
- 6 El LED de K1 en el módulo “Be connected” se encenderá, mantenga presionando el botón A del control remoto hasta que el LED de K1 destelle 3 veces y después se apagará, indicando que el botón A está registrado. Ahora el icono  de K1 cambia a color verde, confirmando que el código del botón A se encuentra almacenado.
- 7 Almacenar los otros botones B,C,D en las posiciones K2,K3,K4 de la aplicación de la misma manera.





Be Connected

Notas

1. Preste atención a la secuencia del pulsador del control remoto para el almacenamiento en K1, K2, K3, K4.
2. En caso de fallar la codificación, realice el siguiente procedimiento:
 - A-Almacénelo probando diferentes direcciones como se muestra en la figura.
 - B- Mantenga presionando el botón por al menos 30 segundos y manténgalo sin movimiento en cada dirección cuando lo esté copiando.
 - C-Mantenga el control remoto lo más cercano al modulo “Be connected”



* El ícono K4 de la app “Be connected” tiene de dibujo la apertura de baúl, sin embargo ese botón accionará la alerta sonora.



Be Connected

Configuración de la aplicación

1. Sonido

- ON: Armado/Bloqueo y Desarmado/Desbloqueo con sonidos.
- OFF: Armado/Bloqueo y Desarmado/Desbloqueo sin sonidos.

2. Bluetooth desconectado, armado automático

- ON: Cuando se aleje del vehículo, el módulo “Be connected” enviara la señal al sistema de Activación, las puertas se bloquearán automáticamente.
- OFF: La función estará desactivada.

3. Bluetooth conectado, desarmado automático

- ON: Cuando se esté acercando al vehículo, el Módulo enviará la señal de Desactivación, y las puertas desbloquearán automáticamente.
- OFF: La función estará desactivada.

4. Distancia de control

- Alta: El ajuste más alto en distancia entre el módulo **BE CONNECTED** y el Smartphone, (aproximadamente 10 a 15 metros).
- Baja: El ajuste más Bajo en distancia entre el módulo **BE CONNECTED** y el Smartphone, (aproximadamente 5 a 10 metros).



Be Connected

Preguntas frecuentes

1. No es posible instalar la aplicación “Be Connected” en mi Smartphone

- Asegúrese que el sistema operativo de su smartphone sea Android 4.3 o superior.
- Asegúrese que el sistema operativo de su smartphone es iOS 8.0 o superior.

2. El Smartphone no se puede enlazar por bluetooth con el módulo “Be connected”. Verifique si el mismo se ha conectado con otro Smartphone.

- Asegúrese que el bluetooth del Smartphone funcione normalmente.
- Asegúrese que el bluetooth del smartphone es 4.0 o superior.

3. No es posible la codificación del control remoto al módulo BE CONNECTED.

- Verifique que el código del control remoto sea compatible.
- Verifique que el módulo se encuentre correctamente energizado.
- Asegúrese que el control remoto con antena ya ha retirado su antena a la posición más baja.



Be Connected

Preguntas frecuentes

4. El módulo “Be connected” no se puede sincronizar con la aplicación:

- Asegúrese que el bluetooth del Smartphone esté activado.
- Asegúrese que la distancia entre el smartphone y el módulo “**Be connected**” está dentro del rango efectivo de control (10m).
- Asegúrese que en la aplicación “**Be connected**”, el Smartphone se encuentra conectado y “Activado”.
- Verifique si el módulo “**Be connected**” está correctamente energizado.
- Cierre la aplicación y reinícielo nuevamente.

5. ¿Distancia efectiva entre el módulo Be Connected y el SmartPhone?

- La distancia entre el Smartphone y el módulo **BE CONNECTED** está en el rango de 5 a 15 metros.
- El rango efectivo es programable como "Alta" y "Baja" en la aplicación.

6. Se pueden agregar más dispositivos a la misma aplicación?

- “**Be Connected**” permite agregar más dispositivos y codificar cada uno con diferentes módulos “**Be connected**”, pero nunca se podrán utilizar al mismo tiempo, solamente podrá controlar un dispositivo a la vez.



Be Connected

Preguntas frecuentes

7. ¿Si hay dos Smartphones en la familia, es posible que conectara el mismo módulo Beconnected con los dos Smartphones?

- Normalmente el módulo **“Be connected”** podrá enlazar con diferentes Smartphones después de terminar la codificación; siempre y cuando se tenga acceso al módulo para habilitar el modo de sincronización.
- No obstante, debido al diseño uno a uno, solamente puede ser controlado por un Smartphone; Por ejemplo, si hay un Smartphone ya conectado con el módulo **“Be connected”**, los otros Smartphones no funcionarán, solo funcionará el ultimo dispositivo que se encuentre sincronizado.