

OPLADNING



Det er muligt at lade Renault Kangoo Z.E hvor du end befinder dig:

- Hjemme anbefaler vi, at du lader via din wallbox, som giver den bedst mulige opladning
- I det offentlige rum findes der forskellige lademuligheder, f.eks. på parkeringspladser, ved indkøbscentre, på job eller hos din Renault-forhandler
- Derudover kan du oplade din Renault Kangoo Z.E i et almindeligt stik (230V) ved hjælp af Flexi-kablet

Infrastruktur	Hvor?	Effekt	Ladetid
Flexi-kabel & 230V-stik	Alle almindelige stik	2,3 kW	14:00
Wallbox / Ladestander	Hjemme, Arbejdsplads, Offentlig rum	3,7kW (16A)	08:50

DIMENSIONER

Kangoo Z.E



Kangoo Z.E Maxi



		Kangoo Z.E	Kangoo Z.E Maxi
Lastvolumen, minimum/maximum (Liter)		3 000 / 3 500	4 000 / 4 600
MÅL (mm)			
A -	Akselafstand	2 697	3 081
B -	Samlet længde	4 282	4 666
C -	Overhæng foran	875	875
D -	Overhæng bagpå	710	710
E -	Sporvidde forrest	1 521	1 521
F -	Sporvidde bagerst	1 533	1 533
G -	Samlet længde/med sidespejle	1 829 / 2 138	1 829 / 2 138
H -	Højde uden last	1 805 / 1 844	1 810 / 1 836
H1 -	Højde på fløjddøre	1 872 / 1 934	1 893 / 1 920
J -	Læsehøjde uden last	558 / 609	575 / 601
K -	Frihøjde uden last/med last	157-210 / 143-172	170 - 212 / 145 - 172
M -	Albuebredde foran/bagi	1 510	1 510
N -	Skulderbredde foran/bagi	1 464	1 464
Q1 -	Indvendig højde bagi	1 251	1 252
Y -	Bredde bagi 1m over læsekant	1 141	1 141
Y1 -	Bredde bagi 100mm over læsekant	1 219	1 219
Y2 -	Indvendig bredde mellem hjulkasser afhængig af beklædning	1 218 / 1 045 / 1 185	1 218 / 1 045 / 1 185
Z -	Læsehøjde	1 129	1 129
Z1 -	Nyttelængde, last	1 476	1 862
Z2 -	Lastlængde i bund - Med ekstrastyret passagersæde, der kan klappes sammen og ned	1 731 2 502	2 115 2 886
Z3 -	Kabinelængde (pedaler/bagi)	-	-